

# NOTICE UTILISATION SECURISEAT

## INSTALLATION SUR LA CEINTURE



1. Attacher la ceinture une première fois et repérer le bon réglage qu'il faut maintenir en pinçant les deux brins entre le pouce et l'index.



2. Glisser les deux brins dans la fente supérieure de l'appareil.



3. Passer la boucle de ceinture dans la fente centrale.



4. Enfiler la boucle dans le réceptacle jusqu'au «clac» et vérifier que l'ensemble est bien ajusté.



5. Pour déverrouiller la ceinture, utiliser la clé prévue à cet effet ou tout autre objet fin.

## AVEC OU SANS RÉDUCTEUR



1. Vérifier sans la présence de l'enfant si Securiseat doit être utilisé avec ou sans le réducteur. Pour cela, laisser d'abord le réducteur en place et essayer de cliquer la boucle de la ceinture à travers l'appareil.

2. Si la boucle ne se clique pas ou si elle est trop difficile à cliquer, ôter le réducteur en poussant avec l'ongle du pouce sur l'envers, d'abord d'un côté puis de l'autre.



### **Avertissement :**

Cet appareil empêche les enfants de se mettre en danger en voyageant détachés et apporte donc un gain de sécurité important. Cependant, dans certains cas rares (panne sur un passage à niveau, incendie du véhicule...), il pourrait retarder l'évacuation de l'enfant et provoquer au contraire un risque supplémentaire. Toute personne utilisant Securiseat doit avoir conscience de ce risque et anticiper ces situations en veillant à garder une clé à portée de main. Si besoin, de nombreux objets fins peuvent être utilisés en remplacement (stylo ou crayon, boucle de fermeture éclair, brindille de bois, carte bancaire, boucle de ceinture voisine...)